


適用於Cashmaster One產品系列

節省空間的嵌入式打印機 -
可以配合Cashmaster One設備

細少輕巧寧靜

節省能源



適用於Cashmaster新系列

Cashmaster **one** **pro** **plus** **max**[™]

Cashmaster *printer one*

Cashmaster Printer One適用於
Cashmaster One系列使用

新一代Cashmaster Printer One比前身更細小、更寧靜和更節省能源。專門配合Cashmaster One系列使用而設計，只需輕鬆一按即可連接Cashmaster Printer One。

不需額外拉線或佔用工作空間，可以與Cashmaster One設備一樣隨時隨地使用。

北美洲

電話: +1 877 227 4627
enquiriesusa@cashmaster.com

香港及亞洲區

電話: +852 2157 9363
enquiriesasia@cashmaster.com

德國

電話: +49 (0) 2463 999 339
germany@cashmaster.com

英國及其他地區

電話: +44 (0)1383 416 098
enquiries@cashmaster.com