

À utiliser avec la gamme de produits Cashmaster One

Imprimante intégrée pour un gain de place –
s'intègre à votre appareil Cashmaster One

Petite et silencieuse

Plus économe en énergie



À utiliser avec notre nouvelle gamme

Cashmaster **one** **pro** **plus** **max**[™]

Cashmaster *printer one*

L'imprimante Cashmaster Printer One pour la gamme
de produits Cashmaster One

La Cashmaster Printer One est plus petite, plus silencieuse et plus économe en énergie que les précédents modèles. Conçue pour être utilisée spécifiquement avec la gamme de produits Cashmaster One, l'imprimante Cashmaster Printer One se fixe en un seul clic à la base de votre appareil.

Aucun câble ou espace supplémentaire sur votre plan de travail n'est nécessaire ; votre appareil Cashmaster One demeure par conséquent entièrement portable et vous pouvez l'utiliser à tout moment, dès que vous en avez besoin.

Amérique du Nord
t: +1 877 227 4627
enquiriesusa@cashmaster.com

Hong Kong et Asie
t: +852 3103 6560
enquiriesasia@cashmaster.com

Allemagne
t: +49 (0) 2463 999 339
germany@cashmaster.com

Royaume-Uni et autres clients
t: +44 (0)1383 416 098
enquiries@cashmaster.com